

# Lenovo Go Wireless Numeric Keypad

<https://support.lenovo.com/docs/LenovoGo>

(1P) PN: SP41C33885  
Printed in China

Lenovo



### 1

Insert the USB-A Unified Pairing Receiver into the USB port of the laptop.

### 2

Turn on the keypad. The keypad will pair with the laptop automatically.

### 3

Use the keypad. The keypad will work wirelessly with the laptop.

<https://support.lenovo.com/docs/LenovoGo>

### Lenovo USB-A Unified Pairing Receiver

### 1

Insert the receiver into the USB port of the laptop.

### 2

Turn on the keypad. The keypad will pair with the laptop automatically.

### 3

Use the keypad. The keypad will work wirelessly with the laptop.

**2s**

**< 30 cm**

### Safety information

**DANGER**  
The operating temperature range for the product is between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).

### General battery notice

- Do not open, disassemble, or service any battery.
- Do not crush or puncture the battery.
- Do not short-circuit the battery, or expose it to water or other liquids.
- Keep the battery away from children.
- Do not leave the battery in an extremely high-temperature environment or an extremely low air pressure environment.
- Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the build-up of foreign materials on the battery leads. We recommend that the batteries be charged about once every three months to prevent overcharge.
- Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

### Built-in rechargeable battery notice

**DANGER**  
Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium batteries.

- Replacement of the battery must be done by a Lenovo-authorized repair facility or technician.
- Only recharge the battery strictly according to instructions included in the product documentation.
- Lenovo-authorized repair facilities or technicians recycle Lenovo batteries according to local laws and regulations.

### Informações sobre segurança

A faixa de temperatura de operação do produto está entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).

### Aviso geral sobre baterias

**PERIGO**  
Foi testada a compatibilidade das baterias fornecidas pela Lenovo para utilização com o produto, e elas devem ser substituídas somente por peças aprovadas. Exceto pela bateria especificada pela Lenovo, uma bateria desmontada ou modificada não é coberta pela garantia.

### Aviso sobre baterias recarregáveis ​​internas

**PERIGO**  
Não tente substituir as baterias de lítio recarregáveis ​​internas. A substituição da bateria deve ser feita por uma assistência técnica ou profissional autorizado Lenovo.

### Información sobre seguridad

La temperatura de funcionamiento del producto está entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).

### Información sobre baterías

**PERIGO**  
No intente reemplazar las baterías de litio recargables internas. La sustitución de la batería debe realizarse por un servicio técnico o un técnico Lenovo autorizado.

### Információ a biztonságos használatról

A termék működési hőmérséklete 0°C (32°F) és 40°C (104°F) között van.

### Sikkerhedsoplysninger

Produktet kan anvendes i temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.

### Generel bemærkning om batterier

**FARE!**  
De batterier, der leveres af Lenovo til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udsættes med godkendte dele. Bortset fra det batteri, der er angivet af Lenovo, er batterier, der er blevet ændret eller skilt ad, ikke dækket af garantien.

### Sisäistä akkua koskeva huomautus

**VAARA**  
Akun saa vaihtaa sisäisiä ladattavia litium-akkua. Akun saa vaihtaa vain Lenovon hyväksymä huoltoilike tai huoltohenkilö.

### Consignes de sécurité

La température de fonctionnement pour le produit doit être comprise entre 0 °C et 40 °C.

### Remarque générale sur la batterie

**DANGER**  
La compatibilité des piles fournies par Lenovo en vue d'être utilisées avec votre produit a été testée. Ces piles doivent être uniquement remplacées par des composants agréés.

### Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées

**DANGER**  
Ne tentez pas de remplacer les batteries internes au lithium rechargeables.

### Sicherheitshinweise

Der Betriebstemperaturbereich für das Produkt liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

### Informazioni sulla sicurezza

La temperatura di funzionamento del prodotto deve essere compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F).

### Informazioni sulle batterie

**PERICOLO**  
Non tentare di sostituire le batterie ricaricabili interne in litio. La sostituzione della batteria deve essere effettuata solo da un servizio tecnico o un tecnico Lenovo autorizzato.

### Információ a biztonságos használatról

A termék működési hőmérséklete 0°C (32°F) és 40°C (104°F) között van.

### Információk a belső akkumulátorokról

**FIGYELMEZTETÉS**  
Ne próbálja meg cserélni a belső akkumulátorait. Csak a Lenovo által jóváhagyott akkumulátorokat cserélje fel.

### Información sobre seguridad

La temperatura de funcionamiento del producto está entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).

### Información sobre baterías

**PERIGO**  
No intente reemplazar las baterías de litio recargables internas. La sustitución de la batería debe realizarse por un servicio técnico o un técnico Lenovo autorizado.

### Információ a biztonságos használatról

A termék működési hőmérséklete 0°C (32°F) és 40°C (104°F) között van.

### Információk a belső akkumulátorokról

**FIGYELMEZTETÉS**  
Ne próbálja meg cserélni a belső akkumulátorait. Csak a Lenovo által jóváhagyott akkumulátorokat cserélje fel.

